

LYFTSAX TYP GPL 240

för skyddsbarriär i betong

Maxlast 3000 kg



Bruksanvisning

Moment 1

Sätt ner lyftsaxen på skyddsbarriärens övre kant. Spärren lösgörs då automatiskt och saxen är redo för lyft. OBS! Se till att klämplattorna greppar i skyddsbarriärens uttag.

Moment 2

När lyftet är klart sänk ner saxen på skyddsbarriärens kant. Saxen spärras då automatiskt i öppet läge, och kan lyftas bort.